VIBROACTION

Nous vous remercions d'avoir fait confiance à VIBROACTION, la ceinture de vibration la plus avancée du marché.

La technologie de vibration musculaire vous apportera de grands bénéfices. Commencez dès maintenant à en profiter ! La ceinture VIBROACTION sera votre meilleure alliée minceur et vous pourrez l'emmener partout.

Avant d'utiliser VIBROACTION, lisez attentivement les instructions.

IMPORTANT

- N'utilisez pas VIBROACTION si vous êtes enceinte.
- Ne laissez pas la ceinture VIBROACTION à la portée des enfants.
- N'utilisez pas VIBROACTION si vous souffrez d'une affection telle qu'une thrombose ou si vous suivez un traitement médical.
- N'utilisez pas VIBROACTION dans les 30 minutes précédant ou suivant un repas.
- Si vous avez eu des maladies graves, consultez votre médecin avant d'utiliser VIBROACTION.
- N'utilisez pas VIBROACTION si vous êtes à proximité de l'eau ou avez les mains humides.
- Rangez la ceinture VIBROACTION dans le sac de transport fourni et ne la placez pas à proximité d'objets pointus ou coupants.
- Ne posez pas d'objets lourds sur la ceinture VIBROACTION.
- Si vous ressentez une gêne quelconque pendant l'utilisation de la ceinture VIBROACTION, arrêtez-la immédiatement.
- Utilisez uniquement les câbles et l'adaptateur fournis.
- Après chaque utilisation, débranchez la prise de courant.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas VIBROACTION.
- N'utilisez pas VIBROACTION à des températures élevées ou dans des atmosphères très humides.
- La ceinture VIBROACTION n'est ni un appareil médical, ni un appareil thérapeutique.

CONTENU

1 ceinture avec télécommande
1 adaptateur
1 sac de transport
1 manuel d'instructions
1 livre de recettes diététiques
1 centimètre

MISE EN PLACE DE LA CEINTURE

1- Séparez les deux parties arrière du système de fixation.
2- Placez la ceinture VIBROACTION sur la partie du corps que vous souhaitez travailler et fermez sa partie arrière. Vérifiez que la ceinture est bien en place.
3- Branchez la prise de courant.

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Une fois l'appareil branché, appuyez sur le bouton ON/OFF de la télécommande. Vous entendrez un signal acoustique et le voyant rouge Power s'allume pour indiquer que la ceinture est prête à être utilisée.
Vous pouvez ensuite sélectionner l'un des deux types de fonctionnement suivants : mode automatique et mode manuel.

Mode automatique

Le mode automatique se compose d'une combinaison de rythmes de vibration spécialement conçue pour rendre l'utilisation de VIBROACTION très agréable.

1- Appuyez une fois sur le bouton Mode de la télécommande pour activer le mode automatique. Le voyant rouge Auto de la télécommande s'allume, indiquant que le mode automatique est activé. Le mode automatique comprend une sélection et une combinaison de rythmes de vibration qui vous procurent tous les avantages du massage par vibration.

2- Pour régler l'intensité, appuyez sur le bouton + pour l'augmenter et sur le bouton - pour la réduire.

Mode manuel

Le mode manuel se compose d'un seul rythme de vibration constant, spécialement conçu pour vous permettre de sélectionner facilement l'intensité la mieux appropriée à chaque moment et à chaque besoin.

1- Pour activer le mode manuel appuyez deux fois sur le bouton Mode. Le voyant rouge Manual de la télécommande s'allume, indiquant que le mode manuel est activé. Appuyez sur le bouton + pour augmenter l'intensité et sur le bouton - pour la réduire.

Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez sur le bouton Mode.

VIBROACTION s'arrête automatiquement après 30 minutes d'utilisation.

Lorsque la session est terminée, appuyez sur le bouton ON/OFF. Le voyant rouge Power s'éteint et vous pouvez débrancher la prise de courant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La ceinture VIBROACTION ne requiert aucun type de nettoyage ni d'entretien. Si vous souhaitez la nettoyer, utilisez un chiffon doux et humide. Auparavant, assurez-vous qu'elle est débranchée.

GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie contre les défauts de fabrication dont la durée est celle stipulée par la législation en vigueur dans chaque pays.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications techniques de la ceinture en version européenne de 220 V
Entrée : CA 220-240 V
Sortie : 12 V
Fréquence : 50 - 60 Hz
Puissance : 12 W

Spécifications techniques de la ceinture en version 110 V
Entrée : CA 110 V
Sortie : 12 V
Fréquence : 50 - 60 Hz
Puissance : 12 W

Spécifications techniques de l'adaptateur
Entrée : 110-240 V
Sortie : 12 V 1000 mA
Fréquence : 50 - 60 Hz

VIBROACTION est conforme à
et à la directive de faible tension relative à la sécurité électrique LVD :
VIBROACTION est également conforme à la directive de compatibilité électromagnétique EMC

ATTENTION

POUR JETER LES MATÉRIAUX

Le symbole d'un conteneur à roulettes barré indique que vous devez vous informer et respecter les règlements locaux indiquant comment jeter ce type de produits.

Ne jetez pas ce produit avec vos résidus généraux.
Vous devez respecter les règlements locaux en la matière.

Les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses ayant des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine, c'est pourquoi ils doivent être recyclés de façon appropriée.

Industex, S.L.
Avda. dels Països Catalans, 34-36-38; 8ª planta
08950 Esplugues de LLobregat (Barcelone, Espagne)

Made in China